

DATOS TÉCNICOS Y SEGURIDAD

ND 7

Desengrasante Potente para Cocina y Superficies

Detergente desengrasante especialmente formulado para eliminar grasas y suciedades en alicatados, hornos y otros elementos de cocina. También se puede aplicar sobre la ropa para eliminar manchas de grasa o como tratamiento previo al lavado. Es prácticamente inodoro y no despide ningún tipo de vapores peligrosos ni molestos.

FICHA TÉCNICA

Aspecto	Líquido rosa transparente
pH	11,3 ± 0,5
Dosis y uso	Se utiliza puro o diluido hasta un 10% en función del grado de suciedad, pulverizándolo sobre la superficie a tratar y aclarando con abundante agua. Puede utilizarse con máquina a presión.
Formatos	1 kg · 12×1 kg · 10 kg
Composición	Contiene fosfatos < 5 %, tensioactivos aniónicos < 5 %, tensioactivos no iónicos < 5 %. 2-aminoetanol, Acido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, compuestos con etanolamina.

PELIGRO



Corrosivo

INDICACIONES DE PELIGRO

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

NO INGERIR

No mezclar con otros productos químicos.