

DADES TÈCNIQUES I SEGURETAT

ND 7

Desgreixant Potent per a Cuina i Superfícies

Detergent desgreixador especialment formulat per eliminar greixos i brutícies en superfícies enrajolades, forns i altres elements de cuina. També es pot aplicar sobre la roba per eliminar taques de greix o com a tractament previ al rentat. És pràcticament inodor i no emet cap mena de vapor perillós ni molest.

FITXA TÈCNICA

Aspecte	Líquid rosa transparent
pH	11,3 ± 0,5
Dosi i ús	S'utilitza pur o diluït fins a un 10% en funció del grau de brutícia, pulveritzant-lo sobre la superfície a tractar i esbandint amb aigua abundant. Es pot fer servir amb màquina a pressió.
Formats	1 kg · 12×1 kg · 10 kg
Composició	Conté fosfats < 5 %, tensioactius aniònics < 5 %, tensioactius no iònics < 5 %. 2-aminoetanol, Àcid benzensulfònic, mono-C10-13-alquil derivats, compostos amb etanolamina.

PERILL



Corrosiu

INDICACIONS DE PERILL

H315 Provoca irritació cutània.

H318 Provoca lesions oculars greus.

CONSELLS DE PRUDÈNCIA

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P262 Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

P332+P313 En cas d'irritació cutània: Consultar a un metge.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.

P337+P313 Si persisteix la irritació ocular: Consultar a un metge.

NO INGERIR

No mesclar amb altres productes químics.